



ALTRAD POLAND S.A.  
15-617 Białystok,  
ul. Nowosielska 6  
tel. 85 66 14 303  
fax. 85 66 13 260

## *Instrukcja demontażu i montażu zespołu napędowego betoniarki*

Narzędzia potrzebne do demontażu i montażu: dwa klucze rozmiar 13



KROK 1. Odłączyć urządzenie od zasilania

KROK 2. Zdemontować śruby 1 i 2

KROK 3. Zsunąć obudowę z wałka napędowego



KROK 4. Kręcąc wieńcem ustawić wałek tak, aby pasował na koło pasowe

KROK 5. Wsunąć napęd na wałek

KROK 6. Zamontować śruby 1 i 2